Helios IP

Dokumentace

Obsah	
SEZNAM TABULEK	3
Seznam Obrázků	3
HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU	4
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	5
KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ	5
PŘÍSTUP DO API	5
NASTAVENÍ SIP ÚČTU	7
NASTAVENÍ SPÍNAČŮ	8
INFORMACE O DRIVERU	9
HISTORIE DRIVERU	9
HARDWAREOVÉ KOMPONENTY A VERZE	9
KONFIGURACE HELIOS IP DRIVERU	10
IP BUS CONTROLLER	10
NASTAVENI HELIOS IP BUS CONTROLLER	10
NASTAVENI SPINACE	10
PODPOROVANE PRIKAZY HELIOS IP BUS CONTROLLER	11
PODPOROVANE PRIKAZY SPINACE	111
HELIOS IP INTEGRAČNÍ TESTY	12
PŘÍPRAVA PRO INTEGRAČNÍ TESTY	13
NEZBYTNÉ KOMPONENTY	13
VYTVOŘENÍ STROMU ZAŘÍZENÍ	133
PŘÍPRAVA CENTRÁLNÍ JEDNOTKY K TESTOVÁNÍ	13
PŘIPOJENÍ	14
TESTY ZÁKLADNÍ FUNKČNOSTI	15
TCF000A DUPLICITNÍ ADRESA	15
TCF010A CHYBĖJICI HW KOMPONENTA	16
TUFUZUA HODNOTA PARAMETRU MIMO ROZSAH	17
I KEUUUA ZTRATA SPOJENI TREO10A ZTRATA VON URIVIA OF	18
I KEUIUA ZI KAIA KUMUNIKACE $TECO10A$ A kumu ace a de akumu ace konta kumu	19
ΓΓΟΊΙΟΑ ΑΚΠΥΑCE Α DEAKTIVACE KONTAKTU ΤΟΟ1 - Κοντροί Α σεστανενί μουορμ	20
$1001 - \mathbf{N}$ ONTKULA SESTAVENI HUVUKU	201

Seznam Tabulek

TABULKA 1: HISTORIE ZMĚN DOKUMENTU	4
TABULKA 2: INFORMACE O DRIVERU	9
Tabulka 3: Sledování událostí	9
TABULKA 4: HISTORIE DRIVERU	9
TABULKA 5: NASTAVENÍ HELIOS IP BUS CONTROLLER	10
Tabulka 6: Nastavení spínače v C4	10
TABULKA 7: PODPOROVANÉ PŘÍKAZY HELIOS IP BUS CONTROLLER	11
TABULKA 8: PODPOROVANÉ PŘÍKAZY SPÍNAČE	11
TABULKA 9: NEZBYTNÉ KOMPONENTY	13
TABULKA 10: NEZBYTNÉ C4 POLOŽKY	13

Seznam Obrázků

Obrázek 1: Nastavení HTTP API služeb	5
OBRÁZEK 2: NASTAVENÍ HTTP API PŘÍSTUPU	6
Obrázek 3: Nastavení SIP účtu	7
Obrázek 4: Nastavení spínačů	8
OBRÁZEK 5: ZÁKLADNÍ TESTOVACÍ SCHÉMA	14
OBRÁZEK 6: ZÁKLADNÍ TESTOVACÍ SCHÉMA	21

Historie změn dokumentu

Datum	Změnil	Popis změn
1.7.2015	Ondřej Pohl	První verze dokumentu
31.7.2015	Ondřej Pohl	Přidání integračních testů
3.8.2015	Ondřej Pohl	Úpravy pro nový driver
18.9.2015	Armen Hajrapetjan	Úpravy pro nový driver
22.10.2015	Armen Hajrapetjan	Oprava chyb
12.11.2015	Armen Hajrapetjan	Oprava chyb

Tabulka 1: Historie změn dokumentu

Připojení zařízení

Zařízení Helios IP je připojeno do lokální počítačové sítě. Napájení interkomu je realizováno technologií PoE nebo pomocí externího zdroje.

Konfigurace zařízení

Přístup do API

Po připojení zařízení do sítě je třeba provést základní konfiguraci. Výchozí hodnoty pro přístup jsou (Uživatelské jméno: admin, Heslo: 2n) Komunikace mezi C4 a Helios IP probíhá pomocí HTTP API v interkomu. Pro přístup k této funkci je nutné nastavit přihlašovací údaje do API a povolit jednotlivé funkce API. Přes webové rozhraní Helios IP zařízení přejdeme do sekce Služby a následně vybereme podmenu HTTP API. Povolíme jednotlivé služby, nastavíme typ připojení na TLS nebo TCP, nastavíme způsob autentizace na Žádná nebo Basic podle následujícího obrázku.

_			2	2N Helios IP Verso CZ EN DE F	R IT ES RU Odhlásit
€	Služby	Služby Účet 1	Účet 2	Účet 3 Účet 4 Účet 5	
·II	Telefon	Služby HTTP	API ~]
<u>.</u> 	Streamování	System API		Zabezpečené (TLS)	Žádná •
$\frac{2}{2}$	Onvif	Switch API	✓	Zabezpečené (TLS)	Žádná 🔹
	E-Mail	I/O API	✓	Zabezpečené (TLS)	Żádná 🔻
	Automatizace	Camera API	~	Zabezpečené (TLS)	Żádná 🔹
	HTTP API >	Phone/Call API	✓	Zabezpečené (TLS)	Żádná •
	Uživatelské zvuky	Logging API	~	Zabezpečené (TLS)	Żádná •
	Web Server				
	Audio test				
	SNMP				

Obrázek 1: Nastavení HTTP API služeb

Nyní přepneme záložku na Účet 1 a povolíme účet. Nastavení přístupových údajů do HTTP API je volitelné a není třeba je vyplňovat. V sekci Nastavení uživatele vybereme Uživatelská práva dle následujícího obrázku a uložíme změny.

_			2N Helios IP Verso	CZ EN DE FR IT ES RU	J Odhlásit
€	Služby	Služby Účet 1 Účet 2	Účet 3 Účet	4 Účet 5	
∎ \$ \$ \$ \$	Telefon Streamování Onvif E-Mail	✓ Účet povolen Nastavení uživatele ~	Jméno uživatele Heslo	admin ••	
	Automatizace	Uživatelská práva ~ POPIS		SLEDOVÁNÍ	ŘÍZENÍ
	HTTP API >	Přístup k systému		✓	✓
	Uživatelské zvuky	Přístup ke hovorům/telefonu		~	✓
	Web Server	Přístup k V/V		✓	✓
	Audio test	Přístup ke spínačům			✓
	SNMP	Přístup ke kameře		✓	
		Přístup k UID (karty a wiegand)		✓	
		Přístup ke klávesnici		✓	
		La construction of the second s			_

Obrázek 2: Nastavení HTTP API přístupu

Nastavení SIP účtu

Pro funkci odchozího volání na definované telefonní číslo je třeba nastavit SIP účet v interkomu. V sekci Služby ve webovém rozhraní vybereme podmenu Telefon. Příklad funkčního nastavení je uveden na následujícím obrázku.

		2N Helios IP Verso	CZ EN DE FR IT ES	RU Odhlásit
€	Služby	SIP 1 SIP 2 Hovory Audio Video	2N Indoor Touch	
.h	_	Identita interkomu ~		1
5 02	Telefon >	Zobrazované jméno	2N Helios IP Verso	1
	Streamování	Telefonní číslo (ID	520	
X	Onvif	Doména	a 10.0.25.74	
	E-Mail	Autentizace ~		1
	Automatizace	Použít ID pro autentizac	i 🖌	
	HTTP API	ID pro autentizad	i 520]
	l Iživatolská zvuky	Heslo	••••••	
	Web Server	SIF FTOXY *		_
	Audio test	Adresa prox	/ 10.0.25.74	
	SNMP	Port prox	5080	
		SIP Registrar 🗸]
		Povolení registrace	•	
		Adresa registrar	10.0.25.74]
		Port registrar	5081	
		Doba expirace registrace	120	[s]
		Rozšířené nastavení >		L
			Obrázek 3: Na	astavení SIP účtu

Nastavení spínačů

Pro ovládání spínačů lze v zařízení Helios IP nastavit jednotlivé parametry viz následující obrázek.

\sim			2N Helios IP Verso	CZ EN DE FR	IT ES RU	Odhlásit
•	Hardware	Spínač 1 Spínač 2 Sp	oínač 3 Spínač 4	Rozšířené		
.1		🖌 Spínač povolen				
502	Spínače >	 Základní nastavení v 				_
	Audio		Režim snípače	Monostabilní	•	
	Kamera		Doba sepnutí	5	[s]	
	Klávesnice		Časový profil	[nepoužito]	•	
	Tlačítka	Rozlišovat kódy pr	o sepnutí a vypnutí			
	Digitální vstupy	L Nastavení výstupu ~				_
	Rozšiřující moduly		Řízený výstup	Relay 1	•	
	Nozan ajici moduly		Typ výstupu	Normální	•	
		Kody pro sephuti ×				
		KÓD	DOSTUPN	OST	ČASOVÝ PROFIL	
		1 00	Kláves	nice, DTMF 🔻	[nepoužito]	•
		2	Kláves	nice, DTMF 🔹	[nepoužito]	•
		Rozšířená aktivace >				
		Cignalizaça stavu a				
		Signalizace stavu 🤸				
						Použít

Obrázek 4: Nastavení spínačů

Další potřebné informace k nastavení interkomu Helios IP lze získat ze stránek podpory produktu: <u>https://wiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=23102595</u>

Informace o driveru

Funkce	
Reinicializace, start a stop komunikace se zařízením	\checkmark
Stahování událostí ze zařízení	\checkmark
Odchozí hovor na definované telefonní číslo	\checkmark
Zavěšení odchozího hovoru	\checkmark
Ovládání spínačů	\checkmark

Tabulka 2: Informace o driveru

Driver umožňuje sledovat následující události v zařízení:

Zinena stavu spinace
Přiložení karty ke čtečce karet
Stav zařízení
Výsledek audio loop testu
Změna stavu hovoru

Tabulka 3: Sledování událostí

Historie driveru

Datum	Verze	Popis
1.7.2015	1.0.1	První verze driveru
31.7.2015	1.0.2	Kompatibilita s integračními testy
3.8.2015	1.0.3	Přidání další kompatibility s testy
18.9.2015	1.0.4	Upraveno pro nové API
22.10.2015	1.0.5	Oprava chyb
12.11.2015	1.0.9	Oprava chyb

Tabulka 4: Historie driveru

Hardwarové komponenty a verze

Podporovaná verze firmware zařízení: 2.13

Konfigurace Helios IP driveru

IP Bus controller

Informace k vlastnostem a nastavitelným hodnotám Helios IP Bus controller a jeho spínače.

Název vlastnosti	Význam	Standardní hodnota	Příklad hodnoty
Enabled	Povolení/zakázání driveru	Yes	
Mobile number	Telefonní číslo pro odchozí hovory		550
Password	Heslo pro přístup k Helios IP HTTP API		2n
URL	Adresa zařízení Helios IP		https://192.168.1.2
Account	Uživatelské jméno pro přístup k Helios IP HTTP API		admin
Location	Umístění zařízení		Přední dveře

Nastavení Helios IP Bus Controller

Tabulka 5: Nastavení Helios IP Bus controller

Nastavení spínače

Název vlastnosti	Význam	Standardní hodnota	Příklad hodnoty
Digital Output ID	ID spínače k sepnutí [1 - 4]		1
Location	Umístění spínače		Přední dveře
Videocamera			

Tabulka 6: Nastavení spínače v C4

Informace k příkazům Helios IP Bus controlleru a jeho spínače.

Prvek	Příkaz	Význam
Command	Reinitialization	Reicinializuje komunikaci se zařízením po provedení změn
	Run	Zahájí komunikaci se zařízením
	Stop	Ukončí komunikaci se zařízením
	Close	Ukončí odchozí hovor
	Call	Zahájí odchozí hovor na definované číslo

Podporované příkazy Helios IP Bus Controller

Tabulka 7: Podporované příkazy Helios IP Bus controller

Pomocí driveru lze ovládat pouze jeden spínač v zařízení Helios IP.

Podporované příkazy spínače

Prvek	Příkaz	Význam
Delete		Odebere spínač ze seznamu
0 1	ON	Sepne vybraný spínač
Command	OFF	Rozepne vybraný spínač

Tabulka 8: Podporované příkazy spínače

HELIOS IP INTEGRAČNÍ TESTY

Příprava pro integrační testy

Nezbytné komponenty

Integrační testy vyžadují následující komponenty:

Komponenta	Počet komponent
Zařízení s webovým prohlížečem a přístupem do lokální sítě	min. 1
Helios IP interkom	1
Ethernetové kabely	min. 4
V případě absence PoE externí napájecí zdroj pro Helios IP	1
SIP proxy	1
IP telefon	1

Tabulka 9: Nezbytné komponenty

Pro spuštění, správu a nastavení centrální jednotky jsou potřeba následující položky:

Položka	Počet položek
Nainstalovaný system C4	1
Uživatelský manuál C4	1
Tato dokumentace	1

Tabulka 10: Nezbytné C4 položky

Vytvoření stromu zařízení

- 1. Vytvoříme řadič sběrnice s URL zařízení a hodnotami account, password nastavenými dle přístupových údajů do Helios IP HTTP API.
- 2. Pod řadičem sběrnice vytvoříme výstup s ID dle nastaveného spínače v zařízení Helios.

Příprava centrální jednotky k testování

Připojení

Připojte centrální jednotku a zařízení Helios IP podle následujícího schématu.



Obrázek 5: Základní testovací schéma

Testy základní funkčnosti

TCF000A Duplicitní adresa

Test přítomnosti spínače s duplicitním identifikátorem.

Postup testu

- 1. Zastavíme Helios IP driver pomocí tlačítka Stop.
- 2. Vytvoříme dva spínače v zařízení.
- 3. Nastavíme stejné Digital output ID u obou spínačů.
- 4. Spustíme Helios IP driver pomocí tlačítka Reinitialization.

Očekávané výsledky

- 1. Oba spínače přejdou do statusu ConfigurationFailure.
- 2. Driver se neinicializuje a zastaví se.
- 3. Následující záznam se objeví v logu:

At 'DEVICE1' and 'DEVICE2' nodes of 'DRIVER' a duplicate address 'ADDRVALUE' was detected.

- DEVICE1 a DEVICE2 reprezentují jména duplicitních spínačů.
- DRIVER představuje jméno zařízení.
- ADDRVALUE je ID spínače.

TCF010A Chybějící HW komponenta

Test chování driveru v případě, že je konfigurace zařízení nekompletní. V tomto případě musí driver po každém přijmutí eventu ze zařízení logovat Missing Device událost na nejbližší nadřízené úrovni v konfiguračním stromu zařízení.

Poznámka

Test není podporován z důvodu limitace komunikačního protokolu.

TCF020A Hodnota parametru mimo rozsah

Test konfigurace obsahující hodnotu mimo povolený rozsah. Ověřuje, zdali je driver schopen detekovat tuto chybu při inicializaci.

Postup testu

- 1. Zastavíme driver, pokud běží.
- 2. Přidáme spínač s ID větším, než obsahuje zařízení Helios IP.
- 3. Spustíme zařízení.

Očekávané výsledky

- 1. Driver se neinicializuje a zastaví se.
- 2. Spínač se špatným ID přejde do stavu ConfigurationFailure.
- 3. Následující událost se zaznamená v logu.

Invalid property value 'VALUE' on 'DEVICE'.

- VALUE je nesprávná hodnota ID.
- DEVICE reprezentuje jméno zařízení.

TRE000A Ztráta spojení

Test ověřuje případ ztráty spojení mezi C4 serverem a zařízením.

Postup testu

- 1. Spustíme driver zařízení a vyčkáme na spojení.
- 2. Odpojíme kabel z routeru/switche tak, aby Windows stále detekoval Ethernetové připojení.
- 3. Vyčkáme na detekci výpadku spojení se zařízením.
- 4. Obnovíme spojení připojením kabelu.
- 5. Vyčkáme na obnovení komunikace.

Očekávané výsledky

1. Následující události jsou uchovány v logu:

```
Connection lost to 'DEVICE'.
Connection with 'DEVICE' restored. Number of attempts: RETRYCOUNT.
```

- DEVICE reprezentuje jméno zařízení.
- RETRYCOUNT je počet pokusů o spojení, než dojde k úspěšnému obnovení spojení.

TRE010A Ztráta komunikace

Test ověřuje chování driveru v případě ztracené komunikace mezi síťovým modulem a zařízením – není rozpojení na transportní vrstvě.

Poznámka

Test není podporován z důvodu limitace komunikačního protokolu.

TFC010A Aktivace a deaktivace kontaktu

Test ověřuje ovládání a monitoring kontaktu vstup/výstup.

Postup testu

- 1. Klikneme na "On" u spínače.
- 2. Po sepnutí kontaktu klikneme na command "Off" u spínače.

Očekávané výsledky

- 1. Když je spínač sepnut, je jeho stav označen jako Open.
- 2. Když je spínač rozepnut, je jeho stav označen jako Normal.
- 3. Následující události jsou zaznamenány v logu:

Command 'On' send to 'DEVICE' by 'PERSON'.

'DEVICE' opened. Command 'Off' send to 'DEVICE' by 'PERSON'.

'DEVICE' closed.

- DEVICE je název spínače.
- PERSON reprezentuje jméno osoby spouštějící příkaz.

T001 – Kontrola sestavení hovoru

Test sestavení úspěšného odchozího hovoru. Pro ověření funkce je potřeba základní zapojení rozšířit o SIP proxy a IP telefon jak ukazuje příklad na následujícím obrázku.



Obrázek 6: Základní testovací schéma

Počáteční podmínky

- Spuštěný server C4,
- Nastavená SIP proxy a IP telefon,
- Správně nakonfigurované Helios IP zařízení,
- Interkom Helios IP přidán v C4 se správně nastaveným driverem a definovaným tel. číslem.

Postup testu

- 1) Zapneme sledování stavu zařízení.
- 2) V kontextové nabídce zařízení spustíme command Call.
- 3) Na SIPovém telefonu přijmeme hovor a ověříme slyšitelnost.
- 4) Zavěsíme hovor pomocí commandu Close z kontextové nabídky.

Očekávané výsledky

Dojde k vytvoření odchozího hovoru z Helios IP zařízení na definované telefonní číslo. Hovor se úspěšně sestaví s oboustrannou slyšitelností. Po provedení commandu Close se hovor ukončí. V záložce Events uvidíme následující informace:

🛆 01/07/2015 12:37:07	Technical event in 'hip'. Description: Event call direction (Outgoing) changed state to (Terminated)
🛆 01/07/2015 12:37:05	Technical event in 'hip'. Description: Event call direction (Outgoing) changed state to (Connected)
A 01/07/2015 12:37:02	Technical event in 'hip'. Description: Event call direction (Outgoing) changed state to (Ringing)
🛕 01/07/2015 12:37:02	Technical event in 'hip'. Description: Event call direction (Outgoing) changed state to (Ringing)
A 01/07/2015 12:37:02	Technical event in 'hip'. Description: Start call on 550
01/07/2015 12:37:01	Command 'Call' send to 'hip' by 'Support (Root)'.